



MANUAL DE INSTRUCTIVOS

CENTRAL TELEFÓNICA 622-2800

Logística: ☎ Anexo 158 ✉ logistica@tecnofast.com.pe

Experiencia al Cliente: ☎ Anexo 206 ✉ postventa@tecnofast.com.pe

📞 934-591-049

www.tecnofast.com.pe

INSTRUCTIVO PARA USO DE TERMA



ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE

- Es indispensable llenar completamente con agua fría el tanque de la terma antes de conectar al sistema eléctrico (levantar la llave/energizar)


Para ello debe:

- a. Abrir la llave esférica de entrada de agua fría de la terma (lado derecho).
 - b. Luego, abrir la llave de agua caliente (grifería) para que salga el aire del tanque. Una vez que salga agua fría en forma fluída por la llave de agua caliente, proceda a cerrar la llave de agua caliente.
- Una vez concluido el proceso descrito, conectar el sistema eléctrico de la terma utilizando la llave térmica del tablero eléctrico.
 - En lugares sobre los 4500 metros de altura sobre el nivel del mar, los termostatos deben estar graduados entre 55° C y 60° C.

No seguir los pasos descritos generará que las resistencias eléctricas se quemen y será responsabilidad exclusiva del cliente.

postventa@tecnofast.com.pe



 Lote 6, Unidad Catastral
N° 11018 Lurín
Lima, Perú

 **(+51 1) 622-2800**

Asociación Industrial
Las Canteras N-5
Arequipa, Perú

(+51 54) 342 104

Carretera Chiclayo
Pimente Km. 9 Chiclayo
Lambayeque - Perú

(+51 74) 457-965

