



MANUAL DE INSTRUCTIVOS

CENTRAL TELEFÓNICA 622-2800

Logística: ☎ Anexo 158 ✉ logistica@tecnofast.com.pe

Experiencia al Cliente: ☎ Anexo 206 ✉ postventa@tecnofast.com.pe

📞 934-591-049

www.tecnofast.com.pe

INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (AA)

INDICACIONES GENERALES:

- a. Verifique que el suministro de energía (220V) sea el correcto, caso contrario el equipo no funcionará correctamente y sufrirá desperfectos técnicos.
- b. Enchufe correctamente al tomacorriente.
Evite causar descarga eléctrica o incendio debido a la generación de calor.
- c. Desenchufe la unidad si se producen sonidos u olores extraños.
- d. Deje la puerta o ventana cerrada mientras está operando el aire acondicionado – necesario para la buena climatización del área.
- e. No bloquee la entrada o salida de aire acondicionado.

PROGRAMACIÓN BÁSICA DEL EQUIPO:

- **Temperatura Frío / Modo Frío:**
Programar manualmente la temperatura deseada entre los 16°C y 22°C.
A menor temperatura se genera mayor enfriamiento.
- **Velocidades:**
Velocidad Alta, Media, Baja y Modo Automático.
- **Ventilación:**
Pasado los 24°C. (El equipo no funciona como calefactor).
- **Deshumecedor:**
Este modo debe trabajar a partir de 23°C, caso contrario el motor se encontrará en funcionamiento continuo, lo que reducirá el tiempo de vida del equipo.

No utilice el equipo de aire acondicionado para otros fines distintos a los especificados (Ej. Mantenimiento de dispositivos, conservación de alimentos).

Si su equipo presenta sonidos, olores extraños o problemas de enfriamiento, comuníquese con nosotros a la brevedad.




RECUERDE la importancia de realizar mantenimiento preventivo a sus equipos a AA por lo menos cada 3 meses para evitar contaminar el ambiente y evitar daños a la salud de su personal.

No seguir los pasos descritos generará que el equipo no funcione correctamente y será responsabilidad exclusiva del cliente.

postventa@tecnofast.com.pe



 Lote 6, Unidad Catastral
N° 11018 Lurín
Lima, Perú

 **(+51 1) 622-2800**

Asociación Industrial
Las Canteras N-5
Arequipa, Perú

(+51 54) 342 104

Carretera Chiclayo
Pimente Km. 9 Chiclayo
Lambayeque - Perú

(+51 74) 457-965

