



MANUAL DE INSTRUCTIVOS

CENTRAL TELEFÓNICA 622-2800

Logística: ☎ Anexo 158 ✉ logistica@tecnofast.com.pe

Experiencia al Cliente: ☎ Anexo 206 ✉ postventa@tecnofast.com.pe

📞 934-591-049

www.tecnofast.com.pe

INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (AA)

PRIMER PASO

RETIRO DEL VANO

- Se utilizará un formón para poder retirar los clavos y el guardapolvo que están colocados en la tapa del vano.
- Para retirar la tapa exterior, se utilizará un atornillador inalámbrico para poder retirar los tornillos que están sujetando la tapa del vano y luego se procederá a retirarla.
- Se utilizará un atornillador inalámbrico para poder retirar los tornillos que están sujetando la tapa del vano y luego se procede a retirar la tapa exterior.



Fig. N° 1 Desinstalación de la tapa del vano

SEGUNDO PASO

COLOCACIÓN DE LA CARCASA DEL AIRE ACONDICIONADO

- Se instalará la carcasa del aire acondicionado dejando 2.5cm en la parte inferior del vano y 1.5cm en la parte superior, para dejar una inclinación a la parte exterior y pueda drenar la caída del agua.
- Para la fijación de la carcasa, se realiza la instalación utilizando tornillos de #6 x 1.5/8" en todo el contorno interior, sujetando a la madera del marco del vano.



Fig. N° 2 Instalación de la carcasa del aire acondicionado



TERCER PASO

INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

- Se debe instalar con cuidado el motor del aire acondicionado dentro de la carcasa.
- Luego se instala la tapa frontal del aire acondicionado.



Fig. N° 3 Instalación de equipo

CUARTO PASO

ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES

B


- Es importante sellar los bordes con sicalflex para que el agua no ingrese al interior del módulo
- Para el acabado exterior (marco) del módulo línea madera, utilizar smart panel.
- Para el acabado exterior (marco) del módulo línea metal, utilizar cubrejuntas.
- Para el acabado interior (marco) de los módulos línea madera y metal, utilizar guardapolvos.
- Utilizar tornillos punta broca #6 x 1.5/8" para fijar el smart panel y cubrejuntas.
- Utilizar clavos sin cabeza para fijar el guardapolvos.



Fig. N° 4 Instalación de acabado interior y exterior

postventa@tecnofast.com.pe



 Lote 6, Unidad Catastral
N° 11018 Lurín
Lima, Perú

 **(+51 1) 622-2800**

Asociación Industrial
Las Canteras N-5
Arequipa, Perú

(+51 54) 342 104

Carretera Chiclayo
Pimente Km. 9 Chiclayo
Lambayeque - Perú

(+51 74) 457-965

