



MANUAL INSTRUCTIVO DE USO

Central Telefónica:

☎ (01) 622-2800

Experiencia al cliente:

postventa@tecnofast.com.pe

☎ 934 591 049

Anexo 206

Logística:

logistica@tecnofast.com.pe

Anexo 158

www.tecnofast.com.pe



Tecno Fast ofrece soluciones integrales que incluyen mantenimiento preventivo y correctivo para sus instalaciones a nivel nacional y bajo cualquier condición de terreno o clima. Para mayor información, comuníquese al

 **(01) 622-2800**
anexo: 206

Mantenimiento, Módulo en alquiler

PUERTAS

- Si la puerta cierra con dificultad se debe identificar si es por desnivel del módulo, bisagras o cerradura.
 - Si el problema es por desnivel, asegurarse que el terreno se encuentre nivelado y compactado.
 - Si el problema es por bisagra, se debe identificar las bisagras en mal estado o si tienen tornillos flojos.
 - Si el problema es por cerradura, revisar si el terreno ha cedido y de ser necesario agregar los tacos de madera para conseguir el nivel correcto.
- Utilice un trapo húmedo en agua fría para restregar la suciedad. No exceder en la cantidad de agua utilizada.
- No utilice ningún producto abrasivo para su limpieza, como thinner o bencina.

VENTANAS

- Las ventanas cuentan con un gancho para abrir o cerrar.
- Limpie con regularidad los marcos de las ventanas para evitar acumulación de polvo o agua.
- Las ventanas del modelo guillotina tienen ganchos para el cierre hermético y deben ser abiertas antes de levantar la parte inferior.
- No colocar adhesivos en los vidrios.

MUROS

- Limpie los muros interiores de volcánita y melamina con un trapo húmedo en agua fría para restregar la suciedad. No exceder en la cantidad de agua utilizada.
- No utilice ningún producto abrasivo para su limpieza, como thinner o bencina.
- No pintar los muros con tonalidad diferente al estándar de Tecno Fast.
- Evitar realizar perforaciones en los muros del módulo / bodega, caso contrario se aplicará los costos por reparación.

PISOS VINÍLICOS

- Utilice un trapo húmedo en agua fría para restregar la suciedad. No exceder en la cantidad de agua utilizada, ni derramar líquidos que pudieran dañar los pisos y las juntas de madera.
- Adicional al agua, para la limpieza puede utilizar desinfectantes o aromatizantes. Estos productos deben contar con su registro sanitario.
- Puede usar thinner para limpiar o retirar manchas en el piso de vinil. No excederse en la cantidad.
- No utilice ningún producto abrasivo para su limpieza, como lejía o bencina.
- Evite arrastrar objetos que puedan dañar el piso vinílico.

INSTALACIONES SANITARIAS

- Instalaciones exteriores
 - Red de agua potable (revisar posibles filtraciones en piso o muros).
 - Revisar goteos, filtraciones y facilidad de accionamiento de llaves, válvulas, grifos y sus mecanismos.
- Instalaciones interiores
 - Tuberías de agua potable: revisar posibles filtraciones.
 - Artefactos sanitarios: fijaciones y funcionamiento.
 - Grifería: funcionamiento y posibles filtraciones.
 - Sifones y desagües: revisar limpieza y posibles filtraciones.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Interruptores y tomacorrientes:

- Verifique que estén bien afianzados en las cajas, si están empotradas y en las rosetas, si están sobrepuestos en el muro. No manipular, modificar o cambiar las llaves térmicas del tablero eléctrico.

LUMINARIAS

Interiores y Exteriores:

- Antes de realizar la limpieza baje la llave general.
- Retire la tapa acrílica, límpiela con agua y seque completamente.
- Coloque nuevamente la tapa con delicadeza para evitar dañar las pestañas que aseguran la luminaria.
- No utilice ningún producto abrasivo para su limpieza, como thinner o bencina.

INSTRUCTIVO PARA USO DE TERMA



ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE

- Es indispensable llenar completamente con agua fría el tanque de la terma antes de conectar al sistema eléctrico (levantar la llave/energizar)

Para ello debe:

- a. Abrir la llave esférica de entrada de agua fría de la terma (lado derecho).
 - b. Luego, abrir la llave de agua caliente (grifería) para que salga el aire del tanque. Una vez que salga agua fría en forma fluída por la llave de agua caliente, proceda a cerrar la llave de agua caliente.
- Una vez concluido el proceso descrito, conectar el sistema eléctrico de la terma utilizando la llave térmica del tablero eléctrico.

No seguir los pasos descritos generará que las resistencias eléctricas se quemen y será responsabilidad exclusiva del cliente.

Instructivo para el uso del equipo de aire acondicionado (AA)

INDICACIONES GENERALES

- a. Verifique que el suministro de energía (220V) sea el correcto, caso contrario el equipo no funcionará correctamente y sufrirá desperfectos técnicos.
- b. Enchufe correctamente al tomacorriente. Evite causar descarga eléctrica o incendio debido a la generación de calor.
- c. Desenchufe la unidad si se producen sonidos u olores extraños.
- d. Mantener puertas y ventanas cerradas asegura un correcto funcionamiento.
- e. No bloquee la entrada o salida de aire acondicionado.

PROGRAMACIÓN BÁSICA DEL EQUIPO

- **Temperatura Frío / Modo Frío:**
Programar manualmente la temperatura deseada entre los 16°C y 22°C.
Para un óptimo enfriado, dejar en la función "COOL"
- **Velocidades:**
Velocidad Alta, Media, Baja y Modo Automático.
- **Ventilación:**
Pasado los 24°C. (El equipo no funciona como calefactor).
- **Deshumecedor:**
Este modo debe trabajar a partir de 23°C, caso contrario el motor se encontrará en funcionamiento continuo, lo que reducirá el tiempo de vida del equipo.

No utilice el equipo de aire acondicionado para otros fines distintos a los especificados (Ej. Mantenimiento de dispositivos, conservación de alimentos).

Si su equipo presenta sonidos, olores extraños o problemas de enfriamiento, comuníquese con nosotros a la brevedad.



RECUERDE la importancia de realizar mantenimiento preventivo a sus equipos a AA por lo menos cada 3 meses para evitar contaminar el ambiente, perjudicar la salud de su personal o dañar el equipo de aire acondicionado.

El servicio de mantenimiento puede ser realizado por Tecno Fast o por otro proveedor especializado en AA, siempre que se salvaguarde la performance del equipo.

No seguir los pasos descritos generará que el equipo no funcione correctamente y será responsabilidad exclusiva del cliente.

Instructivo para la instalación del equipo de aire acondicionado (AA)

PRIMER PASO

Retiro del vano

- Se utilizará un formón para poder retirar los clavos y el guardapolvo que están colocados en la tapa del vano.
- Se utilizará un atornillador inalámbrico para poder retirar los tornillos que están sujetando la tapa del vano y luego se procede a retirar la tapa exterior.



Fig. N° 1 Desinstalación de la tapa del vano

SEGUNDO PASO

Colocación de la carcasa del aire acondicionado

- Se instalará la carcasa del aire acondicionado dejando 2.5cm en la parte inferior del vano y 1.5cm en la parte superior, para dejar una inclinación a la parte exterior y pueda drenar la caída del agua.
- Para la fijación de la carcasa, se realiza la instalación utilizando tornillos de #6 x 1.5/8" en todo el contorno interior, sujetando a la madera del marco del vano.



Fig. N° 2 Instalación de la carcasa del aire acondicionado

TERCER PASO

Instalación del aire acondicionado

- Se debe instalar con cuidado el motor del aire acondicionado dentro de la carcasa.
- Luego se instala la tapa frontal del aire acondicionado.



Fig. N° 3 Instalación del equipo

CUARTO PASO

Acabados interiores y exteriores

- Es importante sellar los bordes con sicaflex para que el agua no ingrese al interior del módulo.
- Para el acabado exterior (marco) del módulo línea madera, utilizar smart panel.
- Para el acabado exterior (marco) del módulo línea metal, utilizar cubrejuntas.
- Para el acabado interior (marco) de los módulos línea madera y metal, utilizar guardapolvos.
- Utilizar tornillos punta broca #6 x 1.5/8" para fijar el smart panel y cubrejuntas.
- Utilizar clavos sin cabeza para fijar el guardapolvos.



Fig. N° 4 Instalación de acabado interior y exterior

Recomendaciones para el retorno del módulo

Para el retorno de sus módulos a Tecno Fast, luego del periodo de alquiler, por favor tome en cuenta las siguientes consideraciones (de acuerdo a las cláusulas de su Contrato de Alquiler de Módulos):

- Coordine con 72 horas de anticipación el retorno del módulo, a través de su ejecutivo comercial.
- El horario para realizar el retorno a la planta de Tecno Fast es de Lunes a Viernes de 08:00 hrs. a 16:00 hrs. Cualquier solicitud fuera de este horario, tendrá un recargo del 50% del valor acordado. (Cláusula 5.2.1.4)
- Tome en cuenta lo siguiente (Cláusula 5.2.1.5):
 - a. La **TERMA** (si aplica) debe transportarse vacía en su totalidad, para evitar el desprendimiento de los soportes que la sostienen a la pared del Módulo.
 - b. El **AIRE ACONDICIONADO** (si aplica) debe estar desenchufado. Si el retorno involucra el tránsito por vías accidentadas, rurales o de difícil acceso, el equipo deberá estar desmontado y embalado de manera que se evite el daño. El estado en el que llegue el equipo de aire acondicionado será de total responsabilidad del Arrendatario. (No olvide incluir accesorios)
 - c. La eslinga utilizada para fijar el Módulo para su transporte debe estar cuidadosamente ubicada para evitar que se presenten daños en la estructura del Módulo. Se recomienda cubrir las zonas donde la eslinga entra en contacto con el Módulo.
 - d. Las **LUMINARIAS**, para el caso en que el retorno implique el tránsito por vías accidentadas, rurales o de difícil acceso, se sugiere sean desmontadas y embaladas para evitar su ruptura y consecuente cobro por reparación.
 - e. Los **ACCESORIOS DEL INODORO** (tapa de tanque), para el caso que el retorno implique el tránsito por vías accidentadas, rurales o de difícil acceso, se sugiere sean desmontadas y embaladas para evitar su ruptura y consecuente cobro por reparación.
 - f. El Módulo deberá retornar con la misma cantidad de **APOYOS DE MADERA** con la que fue despachado, caso contrario el Arrendatario asumirá el costo de reposición correspondiente.
 - g. El Módulo deberá retornar con las **LLAVES** con las que fue despachado, caso contrario el Arrendatario asumirá el costo de reposición de la cerradura.
 - h. La caja de embalaje de la Carpa (si aplica) debe conservarse para el retorno de ésta con todas sus piezas y partes; de no retornar se cobrará el costo indicado según anexo "Valor Reparaciones"
 - i. El mobiliario y accesorios (si aplica) están sujetos a cobro por reparación por lo que deben ser devueltos en su totalidad y solo con el desgaste natural derivado del buen uso.



Tome en cuenta que una vez retornado el Módulo y/o carpa a Tecno Fast se realizará una evaluación, y de ser el caso, se le cotizará los daños que haya sufrido el módulo a causa de su mal uso y/o transporte (este último sólo si el transporte es realizado por cuenta del cliente); y/o por los accesorios faltantes.

Recuerde que Tecno Fast ofrece servicios de transporte. Para mayor información comuníquese al 622-2800 anexo 158. Escribanos a: logistica@tecnofast.com.pe

Valor reparaciones módulos Tecno Fast

Al término del contrato de arriendo, el Arrendatario deberá realizar la devolución de los módulos en las mismas condiciones en que fueron entregados, caso contrario deberá reconocer los gastos por reparación de daños. Para su conocimiento, le adjuntamos la lista de precios por reparación.

ARQUITECTURA

01	ALTILLO DE MADERA (3UND)	UND	S/ 1,453.75	39	PINTURA CHASIS MODULO 40' TOP	GBL	S/ 120.35
02	APOYOS DE MADERA 30X30X11.5CM	UND	S/ 42.73	40	PINTURA COBERTURA EXTERIOR 20' METAL	GBL	S/ 136.88
03	BISAGRA PUERTA MELAMINE SSHH(COLA DE PATO)	UND	S/ 22.50	41	PINTURA COBERTURA EXTERIOR 40' METAL	GBL	S/ 273.75
04	BISAGRA PUERTA SMARTFLEX	UND	S/ 17.03	42	PINTURA ESTRUCTURA SMARTFLEX	GBL	S/ 184.73
05	BISAGRA TIPO SAPITO	UND	S/ 3.13	43	PINTURA INTERIOR MODULO 20' METAL	GBL	S/ 333.78
06	BISAGRAS PUERTA POCAHONTAS	UND	S/ 12.17	44	PINTURA INTERIOR MODULO 20' TOP	GBL	S/ 333.78
07	BOTA AGUA ACCESORIO	UND	S/ 30.42	45	PINTURA INTERIOR MODULO 40' METAL	GBL	S/ 524.08
08	CADENETA DE PUERTA	UND	S/ 46.57	46	PINTURA INTERIOR MODULO 40' TOP	GBL	S/ 524.08
09	CELOSIA DE ADOSAR 250 x 250mm	UND	S/ 31.25	47	PINTURA MURO EXTERIOR MODULO 20' METAL	GBL	S/ 404.71
10	CENEFA SUPERIOR SMARTPANEL	ML	S/ 51.43	48	PINTURA MURO EXTERIOR MODULO 20' TOP	GBL	S/ 404.71
11	CERRADURA PRINCIPAL TIPO PERILLA	UND	S/ 40.87	49	PINTURA MURO EXTERIOR MODULO 40' METAL	GBL	S/ 454.94
12	CERRADURA SMARTFLEX_FA	UND	S/ 150.57	50	PINTURA MURO EXTERIOR MODULO 40' TOP	GBL	S/ 454.94
13	CERROJO PUERTA MELAMINE SSHH	UND	S/ 12.50	51	PINTURA PUERTA 1 HOJA	UND	S/ 104.43
14	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO	UND	S/ 84.66	52	PINTURA PUERTA 2 HOJAS	UND	S/ 186.35
15	CONTRAFORRO OSB/ALUZINC 1.22X2.44M (PLANCHA)	PLN	S/ 108.65	53	PISO TERCiado FENOLICO 1.22X2.44M (PLANCHA)	PLN	S/ 194.61
16	CORNIZA MDF BLANCO SMARTFLEX_FA	ML	S/ 19.16	54	PISO VINILICO E=2MM (PAÑO DE 5 M2)	PAÑO	S/ 410.00
17	CORNIZA PINO NATURAL LACADA	ML	S/ 16.66	55	PLANCHA SMARTPANEL 1.22X2.44M	PLN	S/ 212.75
18	CUBIERTA MEMBRANA PVC EN TECHO	M2	S/ 89.04	56	PLANCHA VOLCANITA MURO/CIELO RASO E=15MM	PLN	S/ 138.80
19	CUBREJUNTAS	ML	S/ 21.77	57	PUERTA INTERIOR TIPO SIENNA	UND	S/ 709.85
20	DIVISION MELAMINE DUCHA FVR_WCD	UND	S/ 106.16	58	PUERTA MELAMINE SSHH	UND	S/ 150.00
21	DIVISION MELAMINE INODORO	UND	S/ 353.88	59	PUERTA POCAHONTAS 1 HOJA	UND	S/ 1,362.88
22	DIVISION MELAMINE URINARIO	UND	S/ 59.38	60	PUERTA POCAHONTAS 2 HOJAS	UND	S/ 2,026.05
23	DUPLICADO DE LLAVES (2 UNDS)	PAR	S/ 5.03	61	PULIDO PISO VINILICO	M2	S/ 17.74
24	ENDOLADO (ACRILICO) EN VANO	ML	S/ 83.08	62	REPARACION ABOLLADURA EN CHASIS SMARTFLEX	GBL	S/ 225.00
25	ESQUINERO MDF SMARTFLEX_FA	UND	S/ 78.55	63	REPARACION ORIFICIOS (1 PULG MAX) EN MURO BODEGA	GBL	S/ 475.00
26	ESQUINERO PVC P/MARCO DE VANO	UND	S/ 6.33	64	REPOSICIÓN PANEL SMARTFLEX	UND	S/ 450.70
27	ESQUINEROS SMARTPANEL	UND	S/ 98.83	65	RETIRO DE TABIQUE INTERIOR	ML	S/ 58.78
28	GUARDAPOLVO P/ MARCO DE VANO	ML	S/ 24.94	66	RETIRO ELEMENTOS SOLDADOS A CHASIS	GBL	S/ 231.25
29	GUARDAPOLVO PILASTRA PINO	ML	S/ 13.84	67	TABIQUE C/ VOLCANITA E=15MM	ML	S/ 481.04
30	GUARDAPOLVO PVC GRIS	ML	S/ 16.66	68	TAMBOR DE CERRADURA SMARTFLEX_FA	UND	S/ 29.94
31	LETRERO PUBLICITARIO TF	UND	S/ 28.64	69	TIRADOR DE PUERTA T/BOTON	UND	S/ 6.10
32	MANIJA DE PUERTA SMARTFLEX_FA	UND	S/ 36.73	70	TOPE DE PUERTA	UND	S/ 11.47
33	MANUAL DE USO TF-QR	UND	S/ 9.00	71	VENTANA CORREDIZA SMARTFLEX 80X100CM	UND	S/ 1,373.20
34	MARCO SMARTPANEL P/VENTANA	UND	S/ 199.73	72	VENTANA TERMOPANEL GUILLOTINA 61X71CM	UND	S/ 550.41
35	PANEL PUERTA SMARTFLEX	UND	S/ 1,598.96	73	VENTANA TERMOPANEL GUILLOTINA 81X122CM	UND	S/ 623.90
36	PANEL VENTANA SMARTFLEX	UND	S/ 1,373.20	74	DAÑO ESTRUCTURAL	UND	SUJETO A REVISIÓN
37	PERFIL U ALUMINIO DUCHAS Y DIVISIONES WC	ML	S/ 10.62				
38	PINTURA CHASIS MODULO 20' TOP	GBL	S/ 70.55				

INSTALACIONES SANITARIAS

75	ABRAZADERAS 2 OREJAS Ø2"	UND	S/ 6.25	96	PERCHERO 3 PUNTAS	UND	S/ 22.18
76	ACCESORIOS TANQUE INODORO	UND	S/ 59.40	97	PLANCHA ALUMINIO BASE DE THERMA	UND	S/ 60.11
77	BARRA DE DUCHA Ø1" P/ CABINA DUCHA	UND	S/ 35.39	98	PORTAROLLO	UND	S/ 47.17
78	BRAZO DUCHA 90°	UND	S/ 37.49	99	REJILLA CROMADA 2" DUCHAS	UND	S/ 6.25
79	CABINA DUCHA FVR 2 PAREDES. INC COLUMNA FRV	UND	S/ 1,003.13	100	REPARACION DE THERMA 140LTS	UND	S/ 857.75
80	CABINA DUCHA FVR 3 PAREDES. INC COLUMNA FRV	UND	S/ 1,021.88	101	REPARACION DE THERMA 200 LTS	UND	S/ 1,191.25
81	CANASTILLA SALIDA DE DUCHA	UND	S/ 45.69	102	REPARACION DE THERMA 50 LTS	UND	S/ 566.88
82	COLUMNA DUCHA FRV	UND	S/ 250.00	103	REPARACION EMBONE 10CM SALIDA DESAGUE MODULO	UND	S/ 54.84
83	ESLINGA/ SUJETADOR THERMA	UND	S/ 218.48	104	REPARACION PUNTO INGRESO PPR AGUA MODULO	UND	S/ 33.25
84	ESPEJO DE BAÑO BISCELADO 40X60	UND	S/ 59.91	105	RESISTENCIA P/THERMA 1500W	UND	S/ 93.75
85	ESPEJO DE BAÑO BISCELADO 50X70	UND	S/ 70.48	106	RETOQUE PINTURA THERMA	GBL	S/ 29.13
86	EXTRACTOR Ø 6"	UND	S/ 187.75	107	TANQUE INODORO RAPID JET TREBOL INC ACCESORIOS	UND	S/ 111.58
87	INODORO RAPID JET TREBOL DV/DH	UND	S/ 551.34	108	TAPA ASIENTO INODORO	UND	S/ 43.16
88	LAVAMANOS FVR 1 POZA	UND	S/ 250.21	109	THERMA 140 LTS	UND	S/ 2,239.00
89	LAVAMANOS FVR 3 POZAS	UND	S/ 664.20	110	THERMA 200 LTS	UND	S/ 3,125.00
90	LLAVE DE PASO FUSION /ANGULAR	UND	S/ 43.75	111	THERMA 50 LTS	UND	S/ 1,509.38
91	LLAVE LAVATORIO MOD. IRIS TREBOL	UND	S/ 104.76	112	TRAMPA PVC URINARIO	UND	S/ 53.93
92	LLAVE TEMPORIZADA Ø 1/2" NEOPLUS TREBOL	UND	S/ 185.46	113	TRAMPA TIPO P LAVATORIO C/REJILLA	UND	S/ 53.93
93	MANIJA TANQUE INODORO	UND	S/ 38.61	114	TUBO DE ABASTO APARATOS SANITARIOS	UND	S/ 46.40
94	MEZCLADORA DUCHA 8" MOD IRIS TREBOL	UND	S/ 211.12	115	URINARIO CADET TREBOL	UND	S/ 273.65
95	MEZCLADORA LAVATORIO 4" IRIS TREBOL	UND	S/ 213.52	116	VALVULA DE VENTEO MINIVENT	UND	S/ 106.88

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

117	CAJA PVC 100X100X55MM	UND	S/	18.41	135	TABLERO MONOFASICO 12 P PVC TOP 2	UND	S/	396.21
118	EQUIPO HERMETICO LED 2X16W C/TUBOS 1600lm	UND	S/	98.48	136	TABLERO MONOFASICO 12 P PVC TOP 6 / SMART 6	UND	S/	370.11
119	EQUIPO HERMETICO LED 2X8W C/TUBOS 800lm	UND	S/	81.25	137	TABLERO MONOFASICO 12 P PVC TOP 7 / SMART 7	UND	S/	286.96
120	FOCO LED 3W ROSCA E27_LUMINARIA EXTERIOR	UND	S/	14.43	138	TABLERO MONOFASICO 12 P PVC TOP DUCHAS / SMART DUCHAS	UND	S/	370.11
121	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X20A 30mA 230/415V	UND	S/	109.21	139	TABLERO MONOFASICO 12 P PVC TOP JUNIOR	UND	S/	339.16
122	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30mA 230/415V	UND	S/	109.21	140	TABLERO MONOFASICO 12 P PVC TOP WC / SMART WC	UND	S/	339.16
123	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30mA 230/415V	UND	S/	152.11	141	TABLERO MONOFASICO 18 P PVC TOP WCD / SMART WCD	UND	S/	384.43
124	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2X10A 6KA 230/415V	UND	S/	34.82	142	TABLERO MONOFASICO 18 P PVC TOP XP / SMART XP	UND	S/	500.96
125	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2X15A 6KA 230/415V	UND	S/	34.97	143	TAPA CIEGA DE 4"X2" BLANCA	UND	S/	4.06
126	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2X20A 6KA 230/415V	UND	S/	34.97	144	TAPA TABLERO ELECTRICO PVC 12 POLOS	UND	S/	43.97
127	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2X25A 6KA 230/415V	UND	S/	35.06	145	TAPA TABLERO ELECTRICO PVC 18 POLOS	UND	S/	63.13
128	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2X32A 6KA 230/415V	UND	S/	51.24	146	TOMA INDUSTRIAL 32A 2P+T / 230V AZUL 6H IP44	UND	S/	59.13
129	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 10A-250V	UND	S/	13.41	147	TOMACORRIENTE DOBLE L/T 15A-250V	UND	S/	17.53
130	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 10A-250V	UND	S/	24.83	148	TOMACORRIENTE SIMPLE L/T 15A-250V	UND	S/	16.57
131	LUMINARIA APLIQUE EXTERIOR TORTUGA IP44 PVC	UND	S/	49.77	149	TUBO FLUORESC. PHILIPS-OSRAM 18W 1275lm	UND	S/	16.55
132	LUMINARIA LED 15W-28W PLAQUE TIPO TORTUGA_IP 65	UND	S/	35.76	150	TUBO LED 16W PHILIPS-OSRAM 1600lm	UND	S/	29.45
133	SALIDA P/TOMA INDUSTRIAL 32A 2P+T/230V CABLE NH-80 6MM2 LSZH	PTO	S/	64.87	151	TUBO LED 8W PHILIPS-OSRAM 800lm	UND	S/	17.31
134	TABLERO MONOFASICO 12 P PVC TOP 1 / SMART FLEX	UND	S/	339.16					

AIRE ACONDICIONADO

152	CAPACITOR ARRANQUE COMPRESOR 5UF	UND	S/	45.00	156	REPOSICIÓN AA VENTANA 12,000 BTU	UND	S/	1,537.99
153	ENCHUFE LEVINTON 2P+T	UND	S/	18.75	157	RETOQUE PINTURA CHASIS EXTERNO/INTERNO	GBL	S/	43.75
154	INST./DESINST. AA VENTANA 12,000 BTU	UND	S/	137.99	158	TERMOSTATO ANALOGO PARA AA 12,000 BTU	UND	S/	180.00
155	LIMPIEZA ESPIRALES (CONDENSADOR-EVAPORADOR)	UND	S/	132.50					

REPARACIONES CARPA

159	PARCHE DE COBERTURA DE LONA HASTA 5X5CM (ORIFICIO/RASPADO) MAX 10 VECES	UND	S/	185.95	184	REPOSICIÓN DE ESQUINERO TIPO B (PISO)	UND	S/	211.58
160	PARCHE DE COBERTURA DE LONA HASTA 10X10CM (ORIFICIO/RASPADO) MAX 5 VECES	UND	S/	303.09	185	REPOSICIÓN DE BASTÓN INTERMEDIO (PISO)	UND	S/	211.58
161	PARCHE DE COBERTURA DE LONA POR CORTE HASTA 20CM MAX 5 VECES	UND	S/	460.10	186	REPOSICIÓN DE ARCO TIPO A	UND	S/	218.40
162	PARCHE DE COBERTURA TÉRMICO HASTA 5X5CM (ORIFICIO/RASPADO) MAX 10 VECES	UND	S/	246.54	187	REPOSICIÓN DE ARCO TIPO B	UND	S/	218.40
163	PARCHE DE COBERTURA TÉRMICO HASTA 10X10CM (ORIFICIO/RASPADO) MAX 5 VECES	UND	S/	391.30	188	REPOSICIÓN DE ARCO TIPO C	UND	S/	191.10
164	PARCHE DE COBERTURA TÉRMICO POR CORTE HASTA 20CM MAX 5 VECES	UND	S/	672.19	189	REPOSICIÓN DE BASTÓN INTERMEDIO DE ARCO	UND	S/	211.58
165	REPOSICIÓN DE OJALILLOS. INCLUYE REFUERZO DE LONA EN ZONA AFECTADA.	UND	S/	47.78	190	REPOSICIÓN UNIÓN DE ARRANQUE DE ARCO	UND	S/	122.85
166	REPOSICIÓN DE VENTANA EN TAPA DE CARPA	UND	S/	463.88	191	REPOSICIÓN EXTENSIBLE /BRAZO TELESCÓPICO ARCO TAPA	UND	S/	286.65
167	REPOSICIÓN DE VENTANA EN LONA DE CARPA	UND	S/	655.38	192	REPOSICIÓN PARANTE ARCO TAPA	UND	S/	286.65
168	REPOSICIÓN DE TAPA FRONTAL /POSTERIOR DE CARPA	UND	S/	1,855.51	193	REPOSICIÓN DINTEL ARCO TAPA	UND	S/	368.55
169	REPOSICIÓN DE COBERTURA AISLAMIENTO TÉRMICO 16X10M	UND	S/	7,666.80	194	REPOSICIÓN CONTRAMARCO DE PUERTA	UND	S/	477.75
170	REPOSICIÓN DE COBERTURA DE LONA EXTERIOR 16X10M	UND	S/	6,553.83	195	REPOSICIÓN TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T 16A, 250V(INC CAJA MODULAR PVC)	UND	S/	43.47
171	REPOSICIÓN DE BOLSA AMARILLA PE (EMBALAJE) PARA COBERTURA EXTERIOR	UND	S/	25.91	196	REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR UNIPOLAR 10A, 250V (INC CAJA MODULAR PVC)	UND	S/	29.20
172	REPOSICIÓN DE BOLSA AMARILLA PE (EMBALAJE) PARA COBERTURA TÉRMICA	UND	S/	32.12	197	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE LUMINARIA PHILIPS O SIMILAR 2X36W	UND	S/	142.40
173	REPOSICIÓN DE BOLSA AMARILLA PE (EMBALAJE) PARA TAPA FRONTAL/POSTERIOR	UND	S/	15.54	198	REPOSICIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO 12 POLOS IP 40	UND	S/	369.21
174	REPOSICIÓN DE PUERTA PRINCIPAL POCAHONTAS O SIMILAR	UND	S/	1,122.45	199	REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X25A 6KA	UND	S/	57.56
175	REPOSICIÓN CERRADURA PUERTA (INC CAMBIO E INSTALACIÓN DE NUEVA CERRADURA)	UND	S/	44.33	200	REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA	UND	S/	253.29
176	REPOSICIÓN DE PAÑO PISO VINÍLICO E= 1.5MM(2.0X6.10M) POR ORIFICIOS Y/O CORTES.	PAÑO	S/	345.22	201	REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X10A 6KA	UND	S/	57.56
177	REPOSICIÓN DE TACOS DE MADERA TIPO T1 30X30X12CM	UND	S/	41.14	202	REPOSICIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X16A 6KA	UND	S/	57.56
178	REPOSICIÓN DE TACOS DE MADERA TIPO T2 30X30X16CM	UND	S/	41.14	203	REPOSICIÓN DE KIT CONDUCTOR ELECTRICO 3X2.5 MM2 PARA LUMINARIAS	GBL	S/	426.77
179	REPOSICIÓN DE TACOS DE MADERA TIPO T3 18X18X16CM	UND	S/	21.66	204	REPOSICIÓN DE KIT CONDUCTOR ELECTRICO 3X4 MM2 PARA TOMACORRIENTES.	GBL	S/	1,019.20
180	REPOSICIÓN DE CASOTÓN DE MADERA (TÍPICO).	UND	S/	382.04	205	REPOSICIÓN DE KIT CONDUCTOR ELECTRICO 3X6 MM2 PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL.	GBL	S/	194.34
181	REPOSICIÓN DE ESCALÓN DE MADERA	UND	S/	116.58	206	REPOSICIÓN DE TOMA/ENCHUFE INDUSTRIAL MENNEKES 2X16 A + T IP44 AZUL	UND	S/	37.03
182	REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA COMPLETA DE CARPA	GBL	S/	17,881.50	207	REPOSICIÓN DE TOMA INDUSTRIAL MENNEKES 2X32 A + T IP44 AZUL	UND	S/	60.83
183	REPOSICIÓN DE ESQUINERO TIPO A (PISO)	UND	S/	122.85	208	REPOSICIÓN DE BASE MELAMINE 0.80"X0.60M PARA TABLERO ELÉCTRICO	UND	S/	95.08
					209	REPOSICIÓN DE KIT ELÉCTRICO COMPLETO	GBL	S/	3,596.91

REPOSICIÓN DE MOBILIARIO

210	MESA TOP (CUBIERTA RECTA LAMINADA 130 X 70 CMS)	UND	S/	368.00	215	MM. RUEDAS 50 MM.	UND	S/	546.00
	CAJONERA MDF #CJ HF01 (COLOR BLANCO)					SILLA ECO, COLOR NEGRA BASE TUBO			
211	MEDIDAS 400*500*620MM(H) E1 GRADE MFC PANEL	UND	S/	362.00	216	ACERO CROMADO, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	UND	S/	127.00
	CAJONERA MDF #CJ HF02 (COLOR MADERA)					PIZARRA MURAL BLANCA, CON PLUMON			
212	MEDIDAS 400*500*620MM(H) E1 GRADE MFC PANEL	UND	S/	344.00	217	Y BORRADOR, MARCO ALUMINIO 80 X 120 CM	UND	S/	101.00
	3 GABINETE CON RUEDA CAJONERA MDF #CJ HF03					PIZARRA MURAL CORCHO(WALL BULLETIN BOARD)			
	(COLOR BLANCO)				218	MARCO ALUMINIO DE 80 X 100CM	UND	S/	108.00
213	MEDIDAS 400*500*620MM(H) E1 GRADE MFC	UND	S/	313.00		MESA ECO (244 X 76 CMS. ALTURA 75 CMS)			
	PANEL 2 GABINETE CON RUEDA CAJONERA MDF #CJ HF04				219	ESTRUCTURA METALICA POLIPROPILENO ESPUMADO	UND	S/	481.00
	(COLOR MADERA)					LK-22 4 DOOR STEEL LOCKER WITH SUPPORT			
214	MEDIDAS 400*500*620MM(H) E1 GRADE MFC	UND	S/	344.00		FEET.SIZE:1660X560X500MM			
	PANEL 3 GABINETE CON RUEDA SILLA TOP MECANISMO				220	METAL(COLD-ROLLED STEEL)ESPESOR:0.7 MM	UND	S/	689.00
	SINCRONICO MULTI LOCK. ASIENTO Y RESPALDO EN								
	MALLA NEGRA. APOYA BRAZOS REGULABLES EN ALTURA.								
	BASE CROMADA 320								

Precios incluyen mano de obra y materiales.

Precios no incluyen IGV.

Precios no incluyen gastos generales.

Precios sujetos a modificació sin previo aviso.

Atención: accesorios, piezas y partes relacionados a carpas se presentará cotización de acuerdo a evaluación.

No se aceptará carpa/módulos que no sean nuestro estandar.

En caso el cliente no recoja los módulos en la fecha pactada se cobrará 9 soles diario por almacenamiento.

Para absolver sus inquietudes, favor contactar a los siguientes departamentos:

Central Telefónica	622-2800	De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	
Soporte Técnico, Consultas, Reclamos	Experiencia al Cliente	anx 206	postventa@tecnofast.com.pe
Despacho y/o Retorno del Módulo	Logística	anx 158	logistica@tecnofast.com.pe
Facturación y Cobranzas	Facturación	anx 114	facturacobranza@tecnofast.com.pe

